

1.

Öffnen Sie das „**Menü**“ Ihres Receivers.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung zu „**Sender suchen**“, danach klicken Sie auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie nun „**Automatische Suche**“ aus und bestätigen Sie dies mit der „**OK**“-Taste.

4.

Im nächsten Fenster stellen Sie den „**Suchmodus**“ auf „**alle Sender**“.

5.

Klicken Sie auf „**Suche starten**“.

6.

Ihr Receiver sucht nun nach allen verfügbaren Sendern.

7.

Im letzten Schritt können Sie die Programme automatisch einsortieren lassen, oder die neuen Programme manuell einsortieren. Bestätigen Sie anschließend mit der „**OK**“-Taste Ihrer Fernbedienung.