

1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü den Menüpunkt „**Installation**“ aus.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „**Sendersuche**“ aus und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

4.

Ändern Sie in der Zeile „**Suchmodus**“ die Einstellung auf „**automatisch**“.

5.

Um die automatische Sendersuche zu starten, navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „**Sendersuche**“ und bestätigen mit der „**OK**“-Taste.

6.

Ihr WISI Receiver sucht nun nach allen verfügbaren Programmen.

7.

Beim Verlassen des Menüs werden Sie aufgefordert die neuen Programme zu speichern oder wieder zu löschen. Die entsprechende Auswahl treffen Sie mit den Pfeiltasten und bestätigen dies mit der „**OK**“-Taste.