1.

Drücken Sie die **"Einstellungen/Menü"-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.



Anleitung Manueller Sendersuchlauf



Anleitung Manueller Sendersuchlauf

Drücken Sie die **"Einstellungen/Menü"-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.

SAMSUNG

(vor 2017)

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zum Punkt **"Senderempfang"** und drücken Sie die **"OK"-Taste**.





1.

Drücken Sie die **"Einstellungen/Menü"-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zum Punkt **"Senderempfang"** und drücken Sie die **"OK"-Taste**.

3.

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt **"Sendereinstellungen"** aus.



Anleitung Manueller Sendersuchlauf



1.

Drücken Sie die **"Einstellungen/Menü"-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zum Punkt **"Senderempfang"** und drücken Sie die **"OK"-Taste**.

3.

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten hrer Fernbedienung den Menüpunkt "Sendereinstellungen" aus.

4.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **"Man. Sendereinstellungen"**. Bestätigen Sie die Auswahl mit der **"OK"-Taste** Ihrer Fernbedienung.



Anleitung Manueller Sendersuchlauf



1.

Drücken Sie die **"Einstellungen/Menü"-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zum Punkt **"Senderempfang"** und drücken Sie die **"OK"-Taste**.

3.

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten hrer Fernbedienung den Menüpunkt "Sendereinstellungen" aus.

4.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **"Man. Sendereinstellungen"**. Bestätigen Sie die Auswahl mit der **"OK"-Taste** Ihrer Fernbedienung.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5. Wählen Sie nun den Satelliten **"ASTRA 19,2 E"** aus.



1.

Drücken Sie die **"Einstellungen/Menü"-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zum Punkt **"Senderempfang"** und drücken Sie die **"OK"-Taste**.

3.

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten hrer Fernbedienung den Menüpunkt "Sendereinstellungen" aus.

4.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **"Man. Sendereinstellungen"**. Bestätigen Sie die Auswahl mit der **"OK"-Taste** Ihrer Fernbedienung.

 (\bigcirc) 2 3 5 6 0 SAMSUNG

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

Wählen Sie nun den Satelliten "ASTRA 19,2 E" aus.

6.

Geben Sie nun die Empfangsdaten mit der **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.



1.

Drücken Sie die "Einstellungen/Menü"-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zum Punkt **"Senderempfang"** und drücken Sie die **"OK"-Taste**.

3.

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten hrer Fernbedienung den Menüpunkt "Sendereinstellungen" aus.

4.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **"Man. Sendereinstellungen"**. Bestätigen Sie die Auswahl mit der **"OK"-Taste** Ihrer Fernbedienung.

SAMSUNG

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

Wählen Sie nun den Satelliten "ASTRA 19,2 E" aus.

6

Geben Sie nun die Empfangsdaten mit der **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.

7.

Nach Eingabe der Frequenz-Daten wählen Sie den Button **"Suchen"** aus, bestätigen Sie mit der **"OK"-Taste**.



1.

Drücken Sie die "Einstellungen/Menü"-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zum Punkt **"Senderempfang"** und drücken Sie die **"OK"-Taste**.

3.

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten hrer Fernbedienung den Menüpunkt "Sendereinstellungen" aus.

4.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **"Man. Sendereinstellungen"**. Bestätigen Sie die Auswahl mit der **"OK"-Taste** Ihrer Fernbedienung.



SAMSUNG

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

ی۔ Wählen Sie nun den Satelliten **"ASTRA 19,2 E"** aus.

6

Geben Sie nun die Empfangsdaten mit der **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.

7

Nach Eingabe der Frequenz-Daten wählen Sie den Button **"Suchen"** aus, bestätigen Sie mit der **"OK"-Taste**.

8.

Ihr Samsung-TV sucht nun nach dem Sender und speichert diesen, meist ans Ende Ihrer Senderliste, ab.

