


1.

Drücken Sie die „Menü Taste“
auf Ihrer Fernbedienung.




1.

Drücken Sie die „Menü Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie zum Menüpunkt „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.



ESTRO

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.


Drücken Sie die „Menü Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie zum Menüpunkt „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Im Nächsten Schritt wählen Sie „Installation“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „OK“-Taste.



ESTRO

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „Menü Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Navigieren Sie zum Menüpunkt „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Im Nächsten Schritt wählen Sie „Installation“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „OK“-Taste.

4.

Um einen manuellen Suchlauf zu starten, wählen Sie im nächsten Fenster den Menüpunkt „Manuelle Kanalsuche“ aus.



ESTRO

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „Menü Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Navigieren Sie zum Menüpunkt „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Im Nächsten Schritt wählen Sie „Installation“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „OK“-Taste.

4.

Um einen manuellen Suchlauf zu starten, wählen Sie im nächsten Fenster den Menüpunkt „Manuelle Kanalsuche“ aus.



5.

Geben Sie die Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders ein und drücken Sie die „OK“-Taste.

ESTRO

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „Menü Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Navigieren Sie zum Menüpunkt „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Im Nächsten Schritt wählen Sie „Installation“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „OK“-Taste.

4.

Um einen manuellen Suchlauf zu starten, wählen Sie im nächsten Fenster den Menüpunkt „Manuelle Kanalsuche“ aus.



5.

Geben Sie die Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders ein und drücken Sie die „OK“-Taste.

6.

Nun öffnet sich die Scan-Statistik mit einer Übersicht über alle gefundenen Programme.

ESTRO

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „Menü Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Navigieren Sie zum Menüpunkt „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Im Nächsten Schritt wählen Sie „Installation“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „OK“-Taste.

4.

Um einen manuellen Suchlauf zu starten, wählen Sie im nächsten Fenster den Menüpunkt „Manuelle Kanalsuche“ aus.



5.

Geben Sie die Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders ein und drücken Sie die „OK“-Taste.

6.

Nun öffnet sich die Scan-Statistik mit einer Übersicht über alle gefundenen Programme.

7.

Drücken Sie die „OK“-Taste um den Suchlauf abzuschließen.