

Grundig Vision

(Fire TV Edition)

1.

Drücke Sie die „**Menü-/ Home-Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „**Einstellungen**“ und anschließend zu „**LIVE TV**“. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „**Eingabe**“-Taste Ihrer Fernbedienung.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „**Sendersuche**“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „**Eingabe**“-Taste.

4.

Überprüfen Sie bitte, ob Ihr Grundig TV mit Ihrer Signalquelle verbunden ist (SAT). Klicken Sie anschließend auf „**weiter**“.

5.

Wählen Sie „**Österreich**“ bei der Ländereinstellung aus. Bestätigen Sie wieder mit der „**Eingabe**“-Taste.

6.

Bei Empfangsart wählen Sie „**Satellit**“ aus.

Anleitung Automatischer Sendersuchlauf

7.

Falls Sie zuvor einen Sendersuchlauf durchgeführt haben, fragt Ihr Grundig TV ob die aktuelle Senderliste überschrieben werden soll. Bestätigen Sie mit „**JA**“.

8.

Bei Satellitenbetreiber wählen Sie „**Voll**“ aus.

9.

Wählen Sie den Satelliten „**Astra 19,2°O**“ aus. Bestätigen Sie wieder mit der „**Eingabe**“-Taste.

10.

Im nächsten Schritt drücken Sie die „**Play/Pause**“-Taste und der Suchlauf wird gestartet.

11.

Ihr Grundig Vision mit Fire TV sucht nun nach den verfügbaren Sendern und speichert die neue Senderliste automatisch ab.