

### 1.

Drücken Sie die „**Menü-Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

### 2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „**Programmsuchlauf**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

### 3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „**Automatischer Suchlauf**“ aus.

### 4.

Überprüfen Sie die Daten für den Automatischen Suchlauf und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „**Suchlauf starten**“.

### 5.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „**OK**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

### 6.

Ihr Receiver sucht nun nach allen verfügbaren Sendern. Im Anschluss speichert Ihr Gerät die neuen Sender automatisch ab.