

## Anleitung Automatischer Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „**Home**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung um ins Hauptmenü Ihres TVs zu gelangen.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu den „**Einstellungen**“ (⚙) und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

3.

Es öffnet sich eine Menüleiste am rechten Bildschirmrand. Navigieren Sie hier mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „**Alle Einstellungen**“.

4.

Wählen Sie im Untermenü „**Programmsuche und -einstellungen**“ aus und bestätigen mit der „**OK**“-Taste.

5.

Wählen Sie „**Autom. Einstellungen**“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl wieder mit der „**OK**“-Taste.

6.

Im Nächsten Schritt wählen Sie bitte die Empfangsart „**Satellit**“ aus.

7.

Wählen Sie nun Ihre **bevorzuge Senderreihung** aus (AUSTRIA / AKTIV / Anderer Anbieter). Klicken Sie auf „**weiter**“.

8.

Im nächsten Fenster klicken Sie nochmals auf „**weiter**“.

9.

Wählen Sie im nächsten Schritt „**erneute Programmsuche**“ aus.

10.

Ihr LG-TV sucht nun nach den verfügbaren Sendern und reiht diese automatisch in Ihre Senderliste ein.