

## 1.

Drücken Sie die **HOME/ Menü-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.

## 2.

Navigieren Sie zu den **Einstellungen** (⚙) Ihres Sony TVs.

## 3.

Wählen Sie nun die „**Digitalen Einstellungen**“ aus.

## 4.

Im nächsten Schritt wählen Sie den Menüpunkt „**SAT Einstellungen**“ und anschließend „**Digitaler Satellitensuchlauf**“ aus.

## 5.

Sie werden nun gefragt, ob Sie einen digitalen Satellitensuchlauf starten möchten. Bestätigen Sie mit „**Ja**“.

## Anleitung Automatischer Sendersuchlauf

## 6.

Wählen Sie Ihre Satellitenantenne aus. Klicken Sie auf „**weiter**“.

## 7.

Wählen Sie die Suchoption „**Normaler Suchlauf**“ aus.

## 8.

Wählen Sie jetzt Ihre bevorzugte Senderliste aus.

## 9.

Nehmen Sie im nächsten Schritt keine Änderung vor und klicken Sie auf „**weiter**“.

## 10.

Ihr Sony-TV sucht nun nach allen verfügbaren Sendern und speichert die neue Senderliste automatisch ab.