

1.

Öffnen Sie das „Menü“ Ihres TechniSat Receivers.



1.

Öffnen Sie das „Menü“ Ihres TechniSat Receivers.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „**Sender suchen**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste.



1.

Öffnen Sie das „Menü“ Ihres TechniSat Receivers.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „**Sender suchen**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie nun „**Manuelle Suche**“ aus und bestätigen Sie dies mit der „**OK**“-Taste.



TechniSat

(neu)

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Öffnen Sie das „Menü“ Ihres TechniSat Receivers.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „**Sender suchen**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie nun „**Manuelle Suche**“ aus und bestätigen Sie dies mit der „**OK**“-Taste.

4.

Wählen Sie anschließend „**Satellitenantenne (DVB-S/S2)**“ aus.



TechniSat

(neu)

1.

Öffnen Sie das „Menü“ Ihres TechniSat Receivers.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „**Sender suchen**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie nun „**Manuelle Suche**“ aus und bestätigen Sie dies mit der „**OK**“-Taste.

4.

Wählen Sie anschließend „**Satellitenantenne (DVB-S/S2)**“ aus.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Geben Sie nun die Empfangsdaten Ihres Lieblingssenders ein. Nach Eingabe der Frequenz-Daten drücken Sie auf „**Suche starten**“.



TechniSat

(neu)

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Öffnen Sie das „Menü“ Ihres TechniSat Receivers.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „**Sender suchen**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie nun „**Manuelle Suche**“ aus und bestätigen Sie dies mit der „**OK**“-Taste.

4.

Wählen Sie anschließend „**Satellitenantenne (DVB-S/S2)**“ aus.

5.

Geben Sie nun die Empfangsdaten Ihres Lieblingssenders ein. Nach Eingabe der Frequenz-Daten drücken Sie auf „**Suche starten**“.

6.

Im letzten Schritt können Sie die Programme automatisch-, oder die neuen Programme manuell einsortieren. Bestätigen Sie anschließend mit der „**OK**“-Taste Ihrer Fernbedienung.



TechniSat

(neu)

1.

Öffnen Sie das „Menü“ Ihres TechniSat Receivers.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „**Sender suchen**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie nun „**Manuelle Suche**“ aus und bestätigen Sie dies mit der „**OK**“-Taste.

4.

Wählen Sie anschließend „**Satellitenantenne (DVB-S/S2)**“ aus.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Geben Sie nun die Empfangsdaten Ihres Lieblingssenders ein. Nach Eingabe der Frequenz-Daten drücken Sie auf „**Suche starten**“.

6.

Im letzten Schritt können Sie die Programme automatisch-, oder die neuen Programme manuell einsortieren. Bestätigen Sie anschließend mit der „**OK**“-Taste Ihrer Fernbedienung.

7.

Die Programme werden nun von Ihrem Receiver einsortiert.

