

1.

Öffnen Sie die **Einstellungen** Ihres LG TVs.

2.

Navigieren Sie nun zum Menüpunkt „Sender“.

3.

Wählen Sie den Menüpunkt „**Programmsuche und -einstellungen**“ aus und bestätigen mit der Eingabetaste / OK Taste.

4.

Wählen Sie „**Autom. Einstellungen**“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabetaste / OK Taste.

5.

Im Nächsten Schritt wählen Sie bitte die Empfangsart „**Satellit**“ aus. Klicken Sie anschließend auf „**weiter**“.

Anleitung Automatischer Sendersuchlauf

6.

Wählen Sie nun Ihre **bevorzugte Senderreihung** aus (AUSTRIA / AKTIV / HD Austria / andere Anbieter) und klicken Sie anschließend auf „**weiter**“.

7.

Im nächsten Schritt (Satelliteneinstellungen) nehmen Sie bitte keine Änderungen vor und klicken Sie auf „**weiter**“.

8.

Beim Punkt „**Satellitentyp**“ klicken Sie, ohne Änderungen vorzunehmen, bitte ebenfalls auf „**weiter**“.

9.

Ihr LG-TV sucht nun nach den verfügbaren Sendern und reiht diese automatisch in Ihre Senderliste ein.

